



## Ako správne pripojiť statický mixér k súprave na opravu 993?

Špeciálny závitový systém kartuší 993 je vhodný a vhodný pre typ závitú prispôbeného statického mixéra. Aj keď existuje mierne oneskorenie v dizajne závitú kartuše, spojenie so statickým mixérom bolo testované a schválené. Správne pripovenie statického mixéra k vložke tesniacej hmoty je rozhodujúce pre efektívnu aplikáciu a predchádzanie problémom, ako je oddelenie alebo slabý prietok. Podme si rozobrať kroky.

1. Navlečte mixér do náplne: Statický mixér jemne naskrutkujte na špeciálny závit náplne. Použite trochu väčší tlak, aby ste zaistili prilehavé uchytienie. Tento krok je rozhodujúci pre zabránenie problémom, ako je oddelenie počas aplikácie.
2. Skontrolujte zarovnanie: Skontrolujte, či je mixér správne zarovnaný s kazetou. Správne zarovnanie zaisťuje konzistentný prietok a zabraňuje úniku.
3. Bezpečne upevnite mixér: Utiahnite mixér, kým nebude pevne na svojom mieste. Vyhnite sa nadmernému utáhovaniu, pretože môže poškodiť závit alebo spôsobiť únik.
4. Otestujte pripojenie: Pred nadávkovaním tmelu vykonajte skúšobnú prevádzku, aby ste sa uistili, že mixér je bezpečne pripojený a funguje podľa očakávania.



Krok 2: Nesprávne zarovnanie



Krok 2: Dobré zarovnanie

Pamätajte, že dobre pripovený statický mixér podporuje efektívne miešanie a zabraňuje narušeniu prietoku. Dodržiavaním týchto krokov dosiahnete spoľahlivé výsledky pri aplikáciách tmelov.